

Instrucción de transferencia para:  
**FOREVER Classic**  
para TEXTILES LIGEROS Y BLANCOS



#### **CONFIGURACIÓN DE LA IMPRESORA**

- **Modo de medios:** Papel grueso o similar
- **Alimentación:** Bandeja multiusos
- **Modo de imagen:** Espejado



#### **CONFIGURACIÓN DE TRANSFERENCIA:**

	<b>PRENSA DE CALOR AUTOMÁTICA</b>	<b>PRENSA DE CALOR MANUAL</b>
PRESIÓN	<b>5 bar/70 PSI</b>	<b>máximo</b>
TEMPERATURA	<b>200°C/390°F</b>	<b>200°C/390°F</b>
TIEMPO	<b>10-15 sec.</b>	<b>10-15 sec.</b>
FIJAR	<b>10 sec.</b>	<b>10 sec.</b>



#### **APLICACIÓN DE TRANSFERENCIA:**

- Coloque el textil en la placa inferior.
- Coloque el papel de transferencia en la camiseta.
- Presione durante 10-15 segundos.
- Retire el papel de transferencia inmediatamente.  
(Nunca saque la camiseta de la prensa antes de que se haya desprendido el papel de transferencia).
- Para una mejor lavabilidad, coloque una hoja de Matt Finish Economy o Glossy Finish con el lado brillante hacia abajo sobre su diseño y presionar nuevamente durante 10 segundos.
- Para un toque más suave, estire la prenda en la medida en que esté caliente.



#### **LAVADO:**

- Hasta 60°C



#### **PLANCHADO:**

- Al planchar, cubra la impresión con papel de hornear