

Transferencia de instrucciones para:
FOREVER Ink-Jet WT básico
para la ropa ligera (100% algodón)



Ajustes de impresión:

- Solamente para su uso en impresoras de chorro de tinta y con tintas a base de colorante o pigmento.
- Modo de imagen: Imagen de espejo



Configuración de la transferencia:

	PRENSA DE CALOR AUTOMÁTICO	MANUAL DE PRENSA DE CALOR
PRESIÓN	3 bar (43,5 PSI)	Medio
TEMPERATURA	175 ° C (345 ° F)	175 ° C (345 ° F)
HORA	20 segundos	20 segundos



TRANSFERENCIA DE SOLICITUD:

- Lugar la industria textil en la placa inferior de la prensa de transferencia.
- Pre-Prensa la camiseta durante unos segundos.
- Lugar para siempre Ink-Jet básico WT sobre la camiseta.
- prensa durante 20 segundos.
- Despegar el papel de transferencia, después de enfriar por completo, a continuación, suave y uniformemente despegar el papel de soporte.



LAVADO:

- Lavar adentro hacia fuera en el ciclo de lavado en frío.



Planchado:

- Al planchar cubrir la impresión con papel de hornear



Antes de iniciar una producción en masa , se recomienda hacer prueba de transferencia y el lavado con todos los materiales .

consejos importantes para impresión a doble cara sobre el sector textil:

Camisetas para una de impresión a doble cara (frontal y parte trasera), tiene que ser puesto sobre la placa de calor más bajo.
En este caso, sólo un lado se trata con calor y evitar que el diseño aplicado desde el otro lado se presiona de nuevo.